



## Come applicare Fernox Express

Accertarsi che l'impianto sia spento e lasciare raffreddare i termosifoni. Scegliere un termosifone e chiudere sia la valvola di regolazione che il detentore. Se è montata una valvola termostatica, chiuderla ruotandola sul valore di regolazione minimo.

Dopo aver estratto il perno dello sfiato con un panno per assorbire l'eventuale acqua che fuoriesce, avvitare l'ugello di iniezione del **Fernox Express** nello sfiato dopo averlo tagliato del diametro giusto per avere una buona tenuta. Fissare il tubo all'adattatore e avvitarlo alla bombola. Fissare l'altra estremità del tubo sull'ugello nel termosifone.

Riaprire la valvola di regolazione (o la valvola termostatica) e iniettare tutto il **Fernox Express** premendo il grilletto per 30 secondi. Poi chiudere la valvola di regolazione (o la valvola termostatica), rimuovere l'ugello dell'iniettore e stringere il perno dello sfiato. Aprire entrambe le valvole del termosifone, accendere l'impianto di riscaldamento centrale e lasciarlo girare per 15 minuti per far disperdere l'Express in tutto l'impianto.

Non solo il **Fernox Express** può essere erogato direttamente nel termosifone, ma è anche ideale per essere dosato attraverso l'anello di riempimento dell'impianto servendosi dell'apposito adattatore speciale fornito con il prodotto. Per l'intera operazione s'impiegano meno di due minuti.

